# WebDAQ 904 Benutzerhandbuch

Mai 2020. Rev 1

## Inhalte

Über dieses Benutzerhandbuch Vorstellung des WebDAQ 904 WebDAQ konfigurieren Angaben zur Funktion Technische Merkmale EU-Konformitätserklärung

## Warenzeichen und Urheberrechte

Measurement Computing Corporation, InstaCal, Universal Library und das Measurement Computing Logo sind entweder Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Measurement Computing Corporation. Weitere Informationen über die Warenzeichen von Measurement Computing finden Sie im Abschnitt Urheberrechte & Warenzeichen unter mccdaq.de/legal. Andere Produkte und Firmennamen, die in diesem Handbuch erwähnt werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Handelsnamen der jeweiligen Unternehmen. © Measurement Computing Corporation. All rights reserved. Kein Teil dieser Publikation darf reproduziert, in einer Datenbank gespeichert oder in irgendeiner Form elektronisch oder physisch, durch Fotokopien, Aufzeichnungen oder auf andere Art übermittelt werden ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch die Measurement Computing Corporation.

## Hinweis

Measurement Computing Corporation gestattet es nicht, ein Produkt der Measurement Computing Corporation in lebenserhaltenden Apparaten und/oder Geräten einzusetzen ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Measurement Computing Corporation. Lebenserhaltende Apparate/Geräte sind Geräte oder Systeme, die a) für eine chirurgische Implantation in den Körper bestimmt sind oder b) Leben erhalten sollen oder dabei unterstützen sollen und deren Ausfall zu Verletzungen führen kann. Produkte der Measurement Computing Corporation sind nicht ausgelegt und getestet mit den erforderlichen Komponenten, die das Maß an Zuverlässigkeit sicherstellen, das für die Behandlung und Diagnose von Menschen erforderlich ist.

## Über dieses Benutzerhandbuch

Dieses Handbuch beschreibt das Measurement Computing WebDAQ 904 Messgerät, sowie die WebDAQ Weboberfläche und enthält die Gerätespezifikationen.

## Wo Sie weitere Informationen finden

Zusätzliche Informationen über die internetfähigen Datenlogger der WebDAQ Serie sind auf unserer Website erhältlich unter www.mccdaq.de/WebDAQ. Sie können die Measurement Computing Corporation auch zu detaillierten Fragen kontaktieren.

- WebDAQ Weboberfläche: Öffnen Sie das Fenster **Hilfe** für Informationen zur WebDAQ Software.
- Knowledgebase: kb.mccdaq.com
- Eine Liste von freigegebenen WLAN-Adaptern für die WebDAQ Serie finden Sie unter: www.mccdaq.de/pdfs/manuals/wd-wifi.pdf
- Tech Support Formular: www.mccdaq.com/support/support\_form.aspx
- Technischer Support (deutsch, englisch, französisch), E-Mail: support@mccdaq.de
- Telefon: +49 7142 9531-0

Internationale Kunden erhalten Unterstützung über ihren lokalen Distributor. Eine Liste der internationalen Distributoren finden Sie auf unserer Website unter www.mccdaq.com/International.

## A Gefährliche Spannungen

Die folgenden Sicherheitsvorkehrungen sind zu beachten, wenn gefährliche Spannungen an das WebDAQ 904 angeschlossen werden. Gefährliche Spannungen sind Spannungen über 42,4 Vpk oder 60 VDC zur Masse.

- Es muss sichergestellt werden, dass der Anschluss von gefährlichen Spannungen nur durch Fachpersonal gemäß den örtlichen Elektrostandards durchgeführt wird.
- Auf ein und demselben Gerät dürfen keine gefährlichen Spannungen und für Personen zugängliche Stromkreise ausgeführt werden.
- Es muss sichergestellt werden, dass an das WebDAQ angeschlossene Geräte und Stromkreise ordnungsgemäß gegen Berührung isoliert sind.

Gefährliche Standorte : WebDAQ ist nicht für gefährliche Standorte zugelassen.

Inhalte

## Vorstellung des WebDAQ 904

WebDAQ 904 ist Teil der WebDAQ-Serie von internetfähigen Datenloggern. WebDAQ 904 ist ein Gerät zur Datenerfassung und -aufzeichnung mit universellen Eingängen geeignet für vielfältige Testaufgaben. WebDAQ 904 besitzt die folgenden Merkmale:

- Messen und speichern mehrerer Messtypen:
  - Spannung (bis ± 60 V)
  - Strom (bis ± 25 mA)
  - Thermoelemente (50 S/s pro Kanal)
  - Widerstandsthermometer (4- und 3-Draht)
  - Widerstand (4- und 2-Draht)
  - Brückensensoren (Halb-, Viertel- und Vollbrücke, sowie andere elektrisch betriebene Messzellen)
- Vier bidirektionale isolierte DIO
- Spannungs- und Stromspeisung
- 60 VDC (AI), 15 VDC (DIO), CAT I Kanal-zu-Kanal und Kanal-zu-Masse Isolation
- Signalanschluss über Federklemmen
- Ethernet-Schni stelle 10/100 Mbps
- Unterstützung für USB WLAN-Adapter zur kabellosen Kommunikation
- Unterstützung für USB-Speichermedien und SD-Karten zur Datenaufzeichnung oder Dateiübertragung
- Externe Stromversorgung (Netzteil im Lieferumfang)

Geräte der WebDAQ-Serie verfügen über ein integriertes Betriebssystem und eine Webschni stelle. Die Kommunikation mit dem Gerät erfolgt über eine Netzwerkverbindung und die in einem Webbrowser geöffnete Weboberfläche.

- Unterstützt mobiles Arbeiten Zugriff auf WebDAQ über ein beliebiges Gerät mit Webbrowser, wie Smartphone oder Tablet
- Fernüberwachung und -steuerung
- Geeignet für einfache oder komplexe Aufzeichnungsvorgänge
- Flexible Konfiguration der Abläufe

## Powered by Raspberry Pi

WebDAQ besitzt einen Raspberry Pi Mikrocomputer mit einem Quad-Core-Prozessor mit Geschwindigkeiten bis zu 1,2 GHz, 1 GB RAM und 4 GB Flash-Speicher.

## **Integriertes Betriebssystem und Webservice**

WebDAQ ist ein komplettes Datenerfassungssystem mit Embedded Betriebssystem und Webserver. Das Betriebssystem befindet sich in einem internen Flash-Speicher und umfasst einen Webservice und Gerätetreiber. Konfiguration, Erfassung und Datenmanagement erfolgen über die Weboberfläche.

## **Ethernet-Schnittstelle**

WebDAQ verfügt über eine eingebaute 10/100 Base-T Hochgeschwindigkeits-Übertragungsschnittstelle mit Autonegotiation. Zugang und Konfiguration des WebDAQ ist über das Netzwerk, mit dem das Gerät verbunden ist, von überall aus möglich. Im Werk wird jedem Gerät eine eindeutige MAC-Adresse zugewiesen. Die Einstellungen des Ethernet-Anschlusses werden über die Weboberfläche konfiguriert. Der Standard-Netzwerkname ist im Format webdaq-xxxxx angegeben, wobei xxxxx die hinteren sechs Ziffern der werksseitig zugewiesenen MAC-Adresse des Gerätes sind. Über die Weboberfläche kann dieser Name geändert werden.

## **Open Source Software**

Die WebDAQ Firmware verwendet Open Source Softwarekomponenten. Unter Licenses finden Sie Lizenzinformationen zu jeder Komponente. Der Open Source Code ist auf Anfrage unter info@mccdaq.de erhältlich.

## Speichern von großen Datendateien

Wenn Sie eine größere Datenmenge erfassen und in eine *einzelne* Datei speichern möchten, verwenden Sie keine Speichermedien, die mit dem FAT32 Dateisystem formatiert sind, da die maximale Dateigröße hierbei auf 4 GB begrenzt ist. Wenn die Datei auf einem FAT32-Speichermedium über diese Größe anwächst, wird die Fehlermeldung "Datei zu groß" ausgegeben und die Erfassung beendet. Formatieren Sie die Speichermedien mit einem anderen Dateisystem (z.B. NTFS), bevor Sie eine solche Erfassung durchführen. Im Abschnitt *Häufig gestellte Fragen* (FAQs) finden Sie weitere Informationen zu Dateisystemen.

## Auspacken

Wie bei jedem elektronischen Gerät ist bei der Handhabung Vorsicht geboten, um Schäden durch elektrostatische Entladung zu vermeiden. Bevor Sie das Gerät aus seiner Verpackung nehmen, erden Sie sich mit einem Armband oder indem Sie das Computergehäuse oder einen anderen geerdeten Gegenstand berühren, um jegliche eventuelle statische Ladung abzuleiten.

Inhalte

## WebDAQ konfigurieren

## Anschluss an ein Lokales Netzwerk

WebDAQ benötigt eine TCP/IP-Verbindung zu einem Netzwerk oder den Ethernet-Anschluss eines Computers. Ein Standard-Ethernet-Kabel wird mit dem Gerät mitgeliefert. Der IP-Adresstyp des WebDAQ ist standardmäßig für DHCP/Link-Local eingestellt. Beim Anschluss an ein Netzwerk versucht das Gerät zunächst, eine IP-Adresse von einem DHCP-Server zu erhalten. Ist dies nicht möglich, wird eine Link-Local-Adresse verwendet. Die Verwendung einer statischen Adresse ist nur nach einer Konfiguration über die Weboberfläche möglich. Mit der IP-Adresse wird das WebDAQ im Netzwerk erkannt. Sie wird auch für den Zugang zur Weboberfläche benötigt.

## Verbindung mit einem Netzwerk mit aktiviertem DHCP

Ein Ende des Ethernet-Kabels mit dem Anschluss auf der Rückseite des WebDAQ verbinden und das andere Ende an einen 10Base-T- oder 100Base-TX-kompatiblen Ethernet-Anschluss, -Hub oder -Switch anschließen.

Wurde das Gerät erkannt, weist DHCP eine Adresse zu. Jedes Mal, wenn das Gerät an ein Netzwerk angeschlossen wird, kann eine andere Adresse zugewiesen werden.

### WLAN-Unterstützung

Nach der erfolgreichen Einrichtung einer kabelgebundenen Verbindung kann über die Weboberfläche von WebDAQ eine kabellose Kommunikation konfiguriert werden. Weitere Informationen finden Sie unter WebDAQ für kabellose Kommunikation konfigurieren.

## **Direkter Anschluss an einen PC**

Ein Ende des Ethernet-Kabels mit dem Anschluss auf der Rückseite des WebDAQ verbinden und das andere Ende direkt an den Ethernet-Anschluss am PC anschließen. WebDAQ versucht, mit dem Host-PC über 169.254.100.100 zu kommunizieren, der im Gerät gespeicherten Link-Local-Adresse. Der Host-PC kann diese Adresse annehmen oder eine andere Adresse verwenden. Die Link-Local-Adresse ist nur für Übertragungen zwischen WebDAQ und dem Host-PC, an den es angeschlossen ist, gültig.

## Anschließen des externen Netzteils

### Das Netzwerkkabel muss vor dem externen Netzteil angeschlossen werden.

Wird das Gerät an die externe Stromquelle angeschlossen, bevor es mit dem Netzwerk verbunden wird, versucht das Gerät, eine Netzwerkadresse zuzuweisen, noch ehe eine Adresse verfügbar ist.

Im Lieferumfang ist ein externes Netzteil enthalten (PS-9V1AEPS230V).

 Schließen Sie das Netzteilkabel an den Anschluss EXT PWR auf der Rückseite des Geräts an und stecken Sie das AC-Netzteil in eine Steckdose.

Drücken Sie die **POWER** Taste. Die **POWER** LED auf der Rückseite leuchtet beim Hochfahren der Hardware gelb. Ist das Gerät betriebsbereit, leuchtet sie grün.

## Erkennen des Gerätes durch das Netzwerk

WebDAQ verwendet das Zero Configuration Protocol ("Zeroconf"), um sich im lokalen Netzwerk anzumelden. Zeroconf verwendet einen Gerätenamen, der von anderen Computern im Netzwerk aus zugänglich ist.

Die Verbindung über Zero Configuration ist hilfreich, um die WebDAQ-Geräte im Netzwerk zu finden. Am einfachsten kann die Zeroconf-Unterstützung unter Windows hinzugefügt werden, indem Bonjour Print Services installiert wird. Die Bonjour-Software von Apple kann als kostenloser Download für das Zero Configuration Networking verwendet werden – öffnen Sie ein Browserfenster und suchen Sie nach Bonjour Print Services. Zeroconf ist in vielen Anwendungen bereits vorinstalliert, so z.B. bei Apple ITunes<sup>®</sup> und Software zum Instant Messaging, und wird eventuell bereits von Ihrem Computer unterstützt. In vielen Linux-Systemen ist die Avahi-Version von Zeroconf standardmäßig installiert, daher ist Zeroconf wahrscheinlich verfügbar, wenn Sie Linux verwenden.

## Zugang zur WebDAQ Weboberfläche

Um die WebDAQ Weboberfläche zu öffnen, öffnen Sie ein Browserfenster\* und geben Sie http://webdagxxxxxx.local ein. Dabei sind xxxxxx die hinteren 6 Ziffern der MAC-Adresse. Die MAC-Adresse befindet sich auf einem Label auf der Unterseite des WebDAO-Gehäuses.

- Unterstützt Ihr Netzwerk das Zeroconf-Protokoll, öffnet sich die WebDAQ Weboberfläche.
- Öffnet sich die Weboberfläche nicht oder erhalten Sie eine Fehlermeldung, installieren Sie ein Erkennungstool wie Bonjour Print Services. Siehe Hinweis zum Zero Configuration Networking oben.

#### Browserunterstützung

Neueste Version von Chrome, Firefox, Safari, UC Browser oder Opera wird empfohlen. Kompatibel mit dem Edge Browser (Version 79 und höher). Nicht empfohlen wird der Einsatz von früheren Versionen des Edge Browsers. Nicht empfohlen wird die Verwendung des Internet Explorer.

Die WebDAQ Weboberfläche ist in der folgenden Abbildung dargestellt.



Status Idle

### Figure 1. WebDAQ Weboberfläche

Mit der WebDAQ Weboberfläche können die Hardware und Erfassungsmöglichkeiten konfiguriert, "Jobs" geplant und durchgeführt, sowie Daten angesehen und verwaltet werden. Unter "Hilfe" finden Sie Informationen zu allen Komponenten der Weboberfläche.

Wenn eine Verbindung hergestellt ist und Sie mit dem Gerät kommunizieren können, können Sie die Konfiguration für andere Netzwerkkonstellationen ändern.

## WebDAQ für kabellose Kommunikation konfigurieren

Nachdem WebDAQ über ein kabelgebundenes Netzwerk verbunden wurde, kann ein WLAN-Adapter an einen USB-Port angeschlossen und die Weboberfläche dazu benutzt werden, WebDAQ für eine Verbindung über ein kabelloses Netzwerk einzurichten. Während WebDAQ über das kabelgebundene Netzwerk verbunden ist, müssen die folgenden Schritte durchgeführt werden.

- 1. Freigegebenen WLAN-Adapter an einen USB-Port auf der Rückseite von WebDAQ anschließen. Eine Aufstellung von für die WebDAQ-Serie freigegebenen WLAN-Adaptern ist auf unserer Webseite verfügbar unter www.mccdaq.de/pdfs/manuals/wd-wifi.pdf.
- 2. Weboberfläche von WebDAQ in einem Browser aufrufen und unter **Gerät** in das Fenster **Netzwerk** wechseln.
- 3. WLAN auswählen. Nachdem die Liste der verfügbaren Netzwerke aktualisiert wurde, wählen Sie das kabellose Netzwerk, zu dem Sie verbinden möchten und geben, falls erforderlich, das Passwort ein. Falls die Verbindung erfolgreich ist, wird das ausgewählte Netzwerk oberhalb der Liste mit einem Häkchen markiert.

Sie können das ausgewählte Netzwerk anklicken und den Dialog **WLAN Netzwerkeinstellungen** öffnen, in dem Sie den IP-Adresstyp (DHCP/Link-Local oder Statisch) angeben können und ob WebDAQ sich das aktuelle Netzwerk merken soll.

Ethernet-Kabel der LAN-Verbindung trennen.
 Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie das Browserfenster aktualisieren.

Änderungen am kabellosen Netzwerk können einen Neustart erfordern. Falls nach Änderungen am Netzwerk keine Verbindung aufgebaut werden kann, kann ein Neustart von WebDAQ über die **Power**-Taste erforderlich sein.

## Konfigurieren des Netzwerkrouters für die Kommunikation zwischen Netzwerken

Um über das Internet von einem mit einem anderen Netzwerk verbundenen Computer aus mit dem WebDAQ zu kommunizieren, muss die Netzwerkkonfiguration des Netzwerkrouters geändert werden.

**Vorsicht!** Dieses Verfahren sollte nur von einem Netzwerkadministrator oder einem Computerfachmann durchgeführt werden. Falsche Einstellungen können zu erheblichen Netzwerkunterbrechungen führen.

Im folgenden Verfahren wird das WebDAQ im Host-LAN und der Computer im Client-LAN installiert. Dabei wird vorausgesetzt, dass das Gerät bereits erfolgreich mit dem lokalen Netzwerk verbunden wurde.

- 1. Stellen Sie die IP-Adresse des WebDAQ fest öffnen Sie in der Weboberfläche das Fenster "Gerät" und notieren Sie die unter Netzwerkeinstellungen angezeigte IP-Adresse.
- 2. Der Router muss so konfiguriert werden, dass die festgelegte Adresse eine statische Adresse ist. Diese Einstellung ist routerabhängig, siehe die Bedienungsanleitung des Routers für die entsprechenden Anweisungen.
- Die Firewall bzw. der Router muss so konfiguriert werden, dass ein nicht verwendeter Port an Port 80 des WebDAQ unter der f
  ür das Ger
  ät konfigurierten IP-Adresse weitergeleitet wird. Notieren Sie die statische IP-Adresse des Routers – dies ist die sogenannte WAN-Adresse.

#### WebDAQ 904 Benutzerhandbuch

4. Um Fernzugriff auf das WebDAQ zu erhalten, geben Sie im Webbrowser die WAN-Adresse und den oben ausgewählten Port getrennt durch einen Doppelpunkt ein.

Das Format der im Browser einzugebenden Adresse lautet: 000.000.000.0000000 (WAN-Adresse des Routers:ausgewählter Port für das WebDAQ).

## Sicherheit

Über die Weboberfläche können Sie den Zugang zur Webseite beschränken und das Passwort des Administrators ändern.

- Hoch: Zugang zur Webseite mit Passwort.
- Mittel: Zugang zur Webseite f
  ür beliebige Nutzer, Daten k
  önnen von beliebigen Nutzern gelesen werden, aber Änderungen der Ger
  ätekonfiguration oder an Dateien erfordern ein Passwort.
- Aus: vollständiger Zugang für alle Nutzer. Ein Passwort wird nicht benötigt.

Standardmäßig ist das Sicherheitsniveau auf "Aus" eingestellt und das Administrator-Passwort lautet "admin". Sicherheitsniveau und Passwort können über die Weboberfläche im Fenster "Gerät" unter "Sicherheit" geändert werden. Mit der Reset Taste zum Zurücksetzen können Sie die Sicherheitseinstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

## Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Um die Netzwerk- und Sicherheitseinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die Taste CONFIG RESET mittels eines spitzen Gegenstandes. Danach werden die Standard-Netzwerk- und Standard-Sicherheitseinstellungen auf dem Gerät wiederhergestellt und das WebDAQ wird neu gestartet.

Parameter	Technisches Merkmal
IP-Adresse	192.168.0.101
Subnetzmaske	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1
DHCP-Einstellung	DHCP + Link-Local-fähig
Sicherheitsstufe	Aus
Passwort des Benutzers 'admin'	admin (auf Groß-/Kleinschreibung achten)
Passwort des Benutzers 'share'	share (auf Groß-/Kleinschreibung achten)
Gerätename	webdaq-xxxxx, wobei xxxxx die hinteren 6 Ziffern der MAC-Adresse sind (siehe Aufkleber auf der Geräteunterseite).

Werkseinstellungen

Netzwerkeinstellungen, Sicherheitsstufe, Passwörter und Gerätename können über die WebDAQ Weboberfläche geändert werden.

Werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt, dann werden freigegebene Ordner oder zugeordnete Laufwerke zurückgesetzt.

### Inhalte

## Angaben zur Funktion

## Funktionsdiagramm

Die Funktionen des Geräts sind in diesem Diagramm dargestellt.



Figure 2. Funktionsdiagramm

## Komponenten an der Vorderseite

1



## Schraubklemmen (Digitale Signale)

An die steckbaren Schraubklemmen können bis zu vier digitale I/O-Leitungen (DIOO bis DIO3) angeschlossen werden. Die digitalen Masseklemmen (GND) bieten eine gemeinsame Masse für alle digitalen Bits.



Figure 4. Pinbelegung Schraubklemmen

Die digitalen I/O-Leitungen sind von den analogen Signalen elektrisch isoliert. Jedes Bit kann einzeln als Eingang oder Ausgang konfiguriert werden als Schmitt-Trigger-Eingang oder Open-Drain-Ausgang. Alle DIO-Kanäle werden auf 5 V hochgezogen.

Jedes beliebige Bit kann über die Weboberfläche als Trigger für den Start oder Stopp einer Erfassung konfiguriert werden. Die Bits können auch als Trigger für einen Alarm oder als Ereignis konfiguriert werden und mit Null oder Eins gesteuert werden.

## Federklemmen (Analoge Signale)

Es können bis zu vier analoge Signale an die 6-poligen steckbaren Federklemmen angeschlossen werden (CHO bis CH3).



Figure 5. Belegung Federklemmen

WebDAQ 904 unterstützt mehrere Signaltypen:

- Spannung (bis ± 60 V)
- Strom (bis ± 25 mA)
- Thermoelemente (50 S/s pro Kanal)
- Widerstandsthermometer (4- und 3-Draht)
- Widerstand (4- und 2-Draht)
- Brückensensoren (Halb- und Vollbrücke, sowie andere elektrisch betriebene Messzellen)

Jeder Kanal ist individuell in einem der verschiedenen Messtypen konfigurierbar. Die folgende Tabelle gibt die Signalverbindungen für jeden Messtyp an.

#### WebDAQ 904 Benutzerhandbuch

#### Pinzuordnung für jeden Signaltyp

Signaltyp	Anschlussklemme					
	1	2	3	4	5	6
Spannung	_	—	—	CH+	CH-	—
Strom	_	—	CH+	—	CH-	—
4-Draht Widerstand	_	—	EX+	CH+	EX-	CH-
2-Draht Widerstand	—	—	CH+	—	CH-	—
Thermoelement	—	—	—	CH+	CH-	—
4-Draht Widerstandsthermometer	_	—	EX+	CH+	EX-	CH-
3-Draht Widerstandsthermometer	_	—	EX+	—	EX-	CH-
Viertelbrücke	_	—	CH+	—	CH-	—
Halbbrücke	_	_	EX+	CH+	EX-	—
Vollbrücke	_	_	EX+	CH+	EX-	CH-

Verbinden Sie die positiven und negativen Signale mit den Klemmen CH+ und CH-.

Für Sensoren, die eine Speisung benötigen, wird diese über die Klemmen EX+ und EX- bereitgestellt.

Schließen Sie keine Signale an die Klemmen 1 und 2 an.

## Timing Modi

WebDAQ 904 unterstützt die Timing Modi: Hohe Auflösung, 50 Hz Unterdrückung, 60 Hz Unterdrückung und Hohe Abtastrate.

- Der Timing Modus Hohe Auflösung optimiert die gesamte Störunterdrückung und bietet Unterdrückung für 50 Hz und 60 Hz Störungen.
- 50 Hz Unterdrückung optimiert die 50 Hz Störunterdrückung.
- 60 Hz Unterdrückung optimiert die 60 Hz Störunterdrückung.
- Der Timing Modus Hohe Abtastrate optimiert die Abtastrate.

## Schaltung der analogen Eingänge

Dieser Abschnitt zeigt das Schaltbild für jeden Eingangstyp.

- WebDAQ 904 besitzt eine Kanal-zu-Kanal Isolierung.
- Vier 24-Bit Analog/Digital-Wandler (ADCs) erfassen simultan alle vier analogen Eingänge.
- Die Speisung wird für alle Eingangstypen aktiviert, die eine Speisung benötigen.
- WebDAQ 904 konfiguriert die Signalkonditionierung für jeden Messtyp neu.
- WebDAQ 904 verfügt über einen Überspannungsschutz (60 V) für jeden Eingang.

**Die Weboberfläche stellt einen Verschaltungsplan für jeden Kanaltyp bereit** Im Job Editor unter *Kanäle* wird ein Verschaltungsplan angezeigt, sobald ein Kanal zu einem Job hinzugefügt wird. Das Diagramm wird entsprechend den ausgewählten Kanaltypen aktualisiert.

### Spannung



Figure 6. Schaltung für Spannung

- Der A/D-Wandler misst die Spannung zwischen den Klemmen CH+ und CH-.
- WebDAQ 904 besitzt die Spannungseingangsbereiche ±60 V, ±15 V, ±4 V, ±1 V und ±125 mV.



Figure 7. Schaltung für Strom

- WebDAQ 904 berechnet den Strom aus dem Spannungsabfall, den der A/D-Wandler an einem internen Messwiderstand misst.
- WebDAQ 904 besitzt einen Stromeingangsbereich von ±25 mA.

### Strom

## Thermoelement



Figure 8. Schaltung für Thermoelement

WebDAQ 904 verwendet den Eingangsbereich ±125 mV des A/D-Wandlers zur Messung der Spannung. Jeder Kanal verfügt über einen integrierten Thermistor zur Berechnung der Kaltstellenkompensation (CJC).

### Temperaturgradienten minimieren

Änderungen der Umgebungstemperatur nahe der Signalklemmen oder ein Thermodraht, der Wärme direkt zu den Klemmen leitet, kann Temperaturgradienten zur Folge haben. Beachten Sie die folgenden Empfehlungen zur Minimierung von Temperaturgradienten und zur Erhöhung der Systemgenauigkeit:

- Verwenden Sie Thermodrähte mit kleinem Durchmesser. Dünnere Drähte übertragen weniger Wärme vom und zum Klemmenkontakt.
- Führen Sie die Verdrahtung der Thermoelemente in der Nähe der Federklemme zusammen, um eine gleichförmige Temperatur aufrechtzuerhalten.
- Die Thermoelementdrähte sollten nicht an heißen oder kalten Gegenständen entlangführen.
- Minimieren Sie angrenzende Wärmequellen und Luftströme an den Klemmen.
- Die Umgebungstemperatur sollte möglichst stabil sein.

### Verlängerung der Thermoelemente

Müssen die Thermoelemente verlängert werden, sollten Drähte desselben Thermoelement-Typs verwendet werden, um Fehler durch thermische elektromotorische Kräfte zu verringern.

### 4-Draht Widerstand und Widerstandsthermometer



Figure 9. Schaltung für 4-Draht Widerstand und Widerstandsthermometer

- WebDAQ 904 generiert einen Strom, der in Abhängigkeit des Widerstandes zwischen den Klemmen EX+ und EX- einen Spannungsabfall verursacht. WebDAQ 904 berechnet den Widerstand aus der erfassten Spannung.
- Der Leitungswiderstand beeinflusst diese Messtypen nicht, da aufgrund der hohen Eingangsimpedanz des A/D-Wandlers ein vernachlässigbarer Strom zwischen den Klemmen CH+ und CH- fließt.

### **3-Draht Widerstandsthermometer**



Figure 10. Schaltung für 3-Draht Widerstandsthermometer

- WebDAQ 904 generiert einen Strom, der in Abhängigkeit des Widerstandes zwischen den Klemmen EX+ und EX- einen Spannungsabfall verursacht.
- WebDAQ 904 gleicht den Leitungswiderstand aus, falls alle Leitungen denselben Widerstand besitzen.
- WebDAQ 904 benutzt den Verstärkungsfaktor 2 für den Spannungsabfall über die Rückleitung und der A/D-Wandler verwendet diese Spannung.

### 2-Draht Widerstand und Viertelbrücke



Figure 11. Schaltung für 2-Draht Widerstand und Viertelbrücke

- WebDAQ 904 generiert einen Strom, der in Abhängigkeit des Widerstandes zwischen den Klemmen CH+ und CH- einen Spannungsabfall verursacht.
- WebDAQ 904 berechnet den Widerstand aus der erfassten Spannung.
- Der Messtyp 2-Draht Widerstand und Viertelbrücke kompensiert den Leitungswiderstand nicht.

### Vollbrücke



Figure 12. Schaltung für Vollbrücke

- Der A/D-Wandler erfasst die Eingänge CH+ und CH- differentiell.
- Die interne Speisespannung setzt den Messbereich des A/D-Wandlers und liefert Spannungswerte, die proportional zur Speisespannung sind. Die interne Speisespannung variiert in Abhängigkeit des Widerstandes des Sensors.

## Halbbrücke



Figure 13. Schaltung für Halbbrücke

- Der Eingang CH+ hat einen Bezug zu EX-.
- Die interne Speisespannung setzt den Messbereich des A/D-Wandlers und liefert Spannungswerte, die proportional zur Speisespannung sind. Die interne Speisespannung variiert in Abhängigkeit des Widerstandes des Sensors.

## Komponenten an der Rückseite



### Figure 14. Rückseite

1	Anschluss für externe	4	LED-Statusanzeigen (4)	7	Ethernet-Anschluss
	Stromversorgung				
2	Ein/Aus	5	SD-Karteneinschub	8	Masseanschluss
3	Funktionstaste	6	Taste zum Zurücksetzen	9	USB-Anschlüsse (2)
			auf Werkseinstellungen		

## Anschluss für externe Stromversorgung

Das mit dem Gerät gelieferte externe AC-Netzteil mit dem Anschluss **EXT PWR** auf der Rückseite verbinden. Hier finden Sie die Spezifikationen zur Stromversorgung.

Bei der Verwendung eines anderen als des mit der Hardware gelieferten Netzteils muss darauf geachtet werden, dass der Anschluss über einen positiven Mittelleiter verfügt.

### Ein/Aus

Mit der **POWER**-Taste wird das WebDAQ-Gerät ein- und ausgeschaltet. WebDAQ-Geräte sind mit einer 2poligen Steckbrücke (W1) ausgestattet. Wenn sie entfernt wird, ist das Gerät permanent mit der Stromversorgung verbunden. Die Funktion der POWER-Taste bei installierter oder entfernter Steckbrücke W1 ist in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Steckbrücke W1 installiert (Werkseinstellung)	Steckbrücke W1 entfernt
<ul> <li>Ist das Gerät ausgeschaltet, drücken Sie die POWER-Taste kurz zum Einschalten des Gerätes.</li> </ul>	<ul> <li>Das Gerät bleibt so lange eingeschaltet, wie die Stromversorgung verbunden ist (Power-On Modus).</li> </ul>
<ul> <li>Ist das Gerät eingeschaltet, drücken Sie die POWER-Taste ungefähr 1 Sekunde, um das Betriebssystem und die Hardware des WebDAQ herunterzufahren. Die Taste Ioslassen, sobald die POWER-LED gelb blinkt. Das Betriebssystem schaltet das Gerät am Ende des Ausschaltvorgangs automatisch aus.</li> <li>Drücken Sie die POWER-Taste ungefähr 4 Sekunden, um ein Ausschalten des Geräts zu erzwingen. Dabei können gespeicherte Daten verloren gehen.</li> </ul>	<ul> <li>Drücken Sie die Taste für ungefähr 1 Sekunde, um einen Neustart des Gerätes auszulösen. Die Taste loslassen, sobald die POWER-LED gelb blinkt.</li> </ul>

Unter Power-On Modus finden Sie das Vorgehen zum Entfernen der Steckbrücke W1 und zur Aktivierung des Power-On Modus.

Das WebDAQ-Gerät kann auch über die Weboberfläche neu gestartet oder heruntergefahren werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der WebDAQ Hilfe.

### Funktionstaste

Mit der Funktionstaste **FUNC** können externe Medien ausgeworfen und eine Datenerfassung gestartet bzw. gestoppt werden.

- **Externe Medien ausgeben** (Standard): Durch Drücken der Taste werden alle entfernbaren Medien getrennt, sodass sie sicher aus dem Gerät entfernt werden können.
- Eine Erfassung starten oder stoppen (Konfiguration über die Weboberfläche notwendig): Nach der entsprechenden Konfiguration wird durch Drücken der Taste die Datenerfassung gestartet oder eine laufende Erfassung gestoppt.

Über die Weboberfläche können entfernbare Medien sicher ausgeworfen werden.

Wurde ein entfernbares Medium mit dem WebDAQ verbunden, öffnet das Betriebssystem das Medium zum Schreiben. Um das Medium sicher zu entfernen, muss es zuvor getrennt werden.

Sollen Daten während der Aufzeichnung auf einem externen Medium gespeichert werden, wird das Medium durch Drücken von **FUNC** während des Jobs nicht ausgeworfen.

#### WebDAQ 904 Benutzerhandbuch

Die **MEDIA**-LED leuchtet grün, wenn alle Medien getrennt wurden und sicher entfernt werden können. Wurden alle Medien ausgeworfen, ist die LED aus.

### LED-Statusanzeigen

WebDAQ verfügt auf der Rückseite über vier LEDs, mit denen der Anschlussstatus und die Host-Kommunikationen angezeigt werden. Die folgende Tabelle enthält die LED-Statusanzeigen während des normalen Betriebes.

LED-Statusanzeigen ·	– Normaler Betrieb
----------------------	--------------------

Bezeichnung	Status	Beschreibung		
1: POWER	Leuchtet gelb	Gerät fährt hoch		
	Leuchtet grün	Gerät erfolgreich hochgefahren		
	Blinkt gelb	Gerät fährt herunter		
	Aus	Gerät ist aus		
2: STATUS	Blinkt gelb	Gerät richtet Hardware ein		
	Leuchtet grün	Einrichtung der Hardware ist abgeschlossen		
	Blinkt grün (100 ms ein/2 s aus)	Wartet auf Erfüllung der Startbedingung für den Ablaufplan		
	Blinkt schnell	Startbedingung des Ablaufplanes ist erfüllt, wartet auf Erfüllung der Startbedingung für den Job		
	Blinkt grün	Daten werden erfasst (Startbedingung des Jobs erfüllt)		
	Aus	Kein Fehler festgestellt		
3: ERROR	Blinkt gelb	Fehler festgestellt. Die LED blinkt auch, wenn in der Software konfiguriert ist, den Fehler zu ignorieren. Der Fehlerstatus erlischt, wenn der nächste Ablaufplan startet.		
	Aus	Kein Fehler festgestellt		
4: MEDIA	Blinkt gelb	Daten sollen auf einem externen Medium gespeichert werden, Job wurde aber noch nicht gestartet. Das Medium kann über die Taste nicht ausgeworfen werden.		
	Leuchtet gelb	Externes Medium befindet sich im SD-Karteneinschub oder am USB- Anschluss		
	Blinkt grün	Speicherung auf externer SD-Karte oder USB-Speichermedium		
	Leuchtet grün	Medium wurde sicher getrennt und kann entfernt werden		

Die LEDs des WebDAQ leuchten anders, wenn Software auf dem Gerät aktualisiert wird. Die folgende Tabelle zeigt den LED-Status während der Softwareaktualisierung.

LED	Status	Beschreibung			
Alle LEDs	Leuchten gelb	Softwareaktualisierung beginnt			
POWER	Blinkt gelb	Softwareaktualisierung läuft			
STATUS	Blinkt grün	Aktualisierungsdatei wurde gefunden, Gerät wird aktualisiert			
	Blinkt gelb	Aktualisierungsdatei wurde nicht gefunden, Medium mit			
		Aktualisierungsdatei anschließen			
ERROR	Blinkt grün	Aktualisierung erfolgreich, Gerät wird in ca. 5 Sekunden neu gestartet			
	Blinkt gelb	Aktualisierung fehlgeschlagen, erneut versuchen			

### LED-Statusanzeigen – Softwareaktualisierung

Siehe unter Aktualisierung der WebDAQ-Firmware für weitere Informationen zur WebDAQ Firmware.

### SD-Karteneinschub

Der SD-Karteneinschub eignet sich für SD (Secure Digital)-, SDHC-, SDXC-, MMC- und TransFlash-Speicherkarten. Eine Speicherkarte kann über die Weboberfläche oder die Funktionstaste FUNC ausgeworfen werden, sofern die Funktionstaste nicht für die Erfassung von Daten konfiguriert wurde.

Wurde ein entfernbares Medium mit dem WebDAQ verbunden, öffnet das Betriebssystem das Medium zum Schreiben. Vor dem Entfernen muss die SD-Karte mittels **FUNC**-Taste oder über die Weboberfläche getrennt werden.

### Taste zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Die versenkt angebrachte Taste **CONFIG RESET** stellt die Werkseinstellungen wiederher. Nach der Betätigung werden die Standardeinstellungen auf dem Gerät wiederhergestellt und das WebDAQ wird neu gestartet. Im Abschnitt Wiederherstellen der Werkseinstellungen finden Sie eine Liste der Standardeinstellungen, die wiederhergestellt werden.

### **Ethernet-Anschluss**

WebDAQ verfügt über eine 10 Base-T/100 Base-TX High Speed-Übertragungsschnittstelle mit Autonegotiation. Der Anschlussstecker ist ein achtpoliger RJ-45-Stecker. Der Ethernet-Port akzeptiert geschirmte oder ungeschirmte Twisted-Pair-Kabel. Die maximale Übertragungsdistanz ohne Repeater beträgt 100 m (328 ft). Auf CE-Kompatibilität wurde eine maximale Länge von 3 Metern (9,84 feet) getestet.

### Masseanschluss

Auf der Rückseite des WebDAQ-Gehäuses finden Sie die Masseschraube **#6-32**. Schließen Sie zur Erdung des WebDAQ-Gehäuses eine Ringöse mit einem Kabel (14 AWG, 1,6 mm) an der Masseschraube an und verbinden dieses Kabel mit Ground.

### **USB-Anschlüsse**

An die beiden Hi-Speed USB-Anschlüsse können Massenspeichergeräte und ein freigegebener WLAN-Adapter angeschlossen werden.

Wurde ein entfernbares Medium mit dem WebDAQ verbunden, öffnet das Betriebssystem das Medium zum Schreiben. Vor dem Entfernen muss das USB-Gerät mittels der **FUNC**-Taste oder in der Weboberfläche getrennt werden.

Verwendung eines Hubs mit eigener Stromversorgung für externe Medien mit hoher Stromaufnahme Festplatten mit USB-Anschluss können während des Betriebs eine hohe Stromaufnahme haben. WebDAQ kann ausfallen oder andere Fehler aufweisen, wenn die Stromaufnahme des angeschlossenen Geräts den verfügbaren Strom übersteigt. Verwenden Sie einen Hub mit eigener Stromversorgung, wenn die Stromaufnahme der externen Medien 500 mA übersteigt.

Es wird empfohlen Festplatten mit USB-Anschluss vor dem Einschalten des WebDAQ anzuschließen.

### Messdaten speichern

Im internen Speicherbereich von WebDAQ können bis zu 3 GB Daten gespeichert werden. Wenn Sie größere Dateien speichern möchten, verwenden Sie externe Speichermedien mit einer zur Erfassung passenden Speichergröße. USB-Speichermedien und SD-Karten sind mit unterschiedlichen Dateiformaten erhältlich, die Unterstützung der Betriebssysteme ist für jedes Format unterschiedlich. WebDAQ unterstützt die Dateisysteme FAT32, exFAT, ext2/3/4 und NTFS. Zur Erstellung von großen Dateien unter Windows oder Mac oder zur Übertragung der Dateien zwischen Betriebssystemen empfehlen wir die Verwendung von externen Speichermedien, die mit dem Dateisystem exFAT formatiert sind, beispielsweise eine SDXC-Speicherkarte. Falls Sie Linux einsetzen, verwenden Sie Speichermedien, die mit den Dateisystemen ex2/ex3/ex4 formatiert sind. In der Hilfe und unter den FAQs von WebDAQ erhalten Sie weitere Informationen zu Dateiformaten.

#### "Datei zu groß"

Überschreitet die Datengröße die Kapazität des ausgewählten Speicherbereichs, wird die Fehlermeldung "Datei zu groß" ausgegeben und die Erfassung beendet. Wählen Sie einen Speicherbereich mit großer Kapazität, um Unterbrechungen zu vermeiden.

### Datenspeicherung auf externe Medien

Die Erfassung von Messdaten mit hohen Abtastraten kann zu großen Dateigrößen führen. Wenn Sie eine große Datenmenge erfassen und auf einem externen Speichermedium in eine *einzelne* Datei speichern möchten, dann verwenden Sie bitte nicht die Formatierung im FAT32-Dateisystem, da die maximale Dateigröße hierbei auf 4 GB begrenzt ist. Wenn die Datei auf einem FAT32-Speichermedium über diese Größe anwächst, wird die Fehlermeldung "Datei zu groß" ausgegeben und die Erfassung beendet. Formatieren Sie die Speichermedien mit einem anderen Dateisystem (z.B. NTFS), bevor Sie eine solche Erfassung durchführen. Unter *Häufig gestellte Fragen* (FAQs) finden Sie weitere Informationen über Dateisysteme.

## Power-On Modus

Geräte der WebDAQ Serie können für einen automatischen Start konfiguriert werden. Die Geräte starten dann, sobald die Stromversorgung aktiviert wird. Das Drücken der **POWER**-Taste ist nicht mehr erforderlich. Diese Funktion ist nützlich, wenn WebDAQ remote betrieben wird und eine Stromunterbrechung auftreten sollte. Dieser "Power-On Modus" wird aktiviert durch das Entfernen der 2-poligen Steckbrücke **W1** auf der WebDAQ-Platine.

Sobald Steckbrücke W1 entfernt ist, wird das Gerät nicht mehr vollständig ausgeschaltet, ehe es nicht von der Stromversorgung getrennt wird.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Steckbrücke W1 auf der WebDAQ-Platine zu entfernen und den Power-On Modus zu aktivieren.

**Vorsicht!** Durch elektrostatische Entladung können einige elektronische Bauteile Schaden nehmen. Erden Sie sich mit einem Erdungsarmband oder durch den Kontakt z.B. mit dem Computergehäuse, ehe Sie das WebDAQ-Gehäuse entfernen, um eine elektrostatische Entladung zu vermeiden.

- 1. WebDAQ ausschalten und die Stromversorgung trennen.
- 2. Ethernet-Kabel, Stromkabel und eventuelle Speichermedien an der Rückseite entfernen.
- 3. Die Erdungsschraube #6-32 entfernen.
- 4. Mutter und Unterlegscheibe des Anschlusses EXT PWR entfernen.
- 5. Die beiden Schrauben und die Blende der Vorderseite entfernen.
- 6. Die Leiterplatte mit der Frontblende herausnehmen.
- 7. Steckbrücke W1 an der unten angegebenen Stelle entfernen.



- 8. Die Leiterplatte wieder in das Gehäuse schieben.
- 9. Vorderblende wieder mit den beiden in Schritt 5 entfernten Schrauben befestigen.
- 10. Stromanschluss mit Mutter und Unterlegscheibe sichern (wie in Schritt 4 entfernt), Erdungsschraube montieren, Ethernet- und Stromkabel und etwaige USB-Geräte anschließen.

Wenn ein Ablaufplan automatisch starten soll, sobald WebDAQ mit Strom versorgt wird, aktivieren Sie die Option "Ablaufplan automatisch starten bei Systemstart" unter **Ablaufplan Einstellungen** in der Weboberfläche. Nach einer Stromunterbrechung wird der Ablaufplan neu gestartet und von Anfang an abgearbeitet - unabhängig davon, welcher Job während der Unterbrechung aktiv war. Wenn Sie die Daten von jedem Start des Ablaufplanes erhalten wollen, stellen Sie sicher, dass in den Logging-Optionen für jeden Job "Datum/Uhrzeit an Dateinamen anhängen" aktiviert ist. Dadurch erzeugt jeder Lauf nach einer Stromunterbrechung eine neue Datendatei und die vorhergehende Datei wird nicht überschrieben. In der WebDAQ-Hilfe finden Sie weitere Informationen zur Konfiguration von Ablaufplänen und Logging-Optionen.

**Power-On Modus mit einem komplexen bzw. durch Datum/Uhrzeit gesteuerten Ablaufplan aktivieren** Falls Sie einen komplexen oder durch Datum/Uhrzeit gesteuerten Ablaufplan sowohl mit Power-On Modus als auch mit Autostart ausführen, bedenken Sie, dass der Ablaufplan nicht mehr automatisch startet, falls Datum und Uhrzeit dann nicht mehr gültig sind. In diesem Fall muss auf WebDAQ remote zugegriffen werden, um die Starteinstellungen zu ändern.

## Austausch der Batterie

Die Uhr des WebDAQ wird über eine Lithium-Knopfzellen-Batterie gespeist, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Die durchschnittliche Lebensdauer der Batterie beträgt ungefähr 10 Jahre.

**Vorsicht!** Durch elektrostatische Entladung können einige elektronische Bauteile Schaden nehmen. Bevor Sie das WebDAQ-Gerät aus dem Gehäuse nehmen, erden Sie sich mit einem Erdungsarmband oder indem Sie das Computergehäuse oder einen anderen geerdeten Gegenstand berühren, um jegliche eventuelle statische Ladung abzuleiten.

- 1. WebDAQ ausschalten und die Stromversorgung trennen.
- 2. Ethernet-Kabel, Stromkabel und eventuelle Speichermedien an der Rückseite entfernen.
- 3. Die Erdungsschraube #6-32 entfernen.
- 4. Mutter und Unterlegscheibe des Anschlusses EXT PWR entfernen.
- 5. Die beiden Schrauben und die Blende der Vorderseite entfernen.
- 6. Die Leiterplatte mit der Frontblende herausnehmen.
- 7. Die Batterie zum Slot schieben, herausnehmen und durch eine 3 V Lithium-Knopfzelle ersetzen.
- 8. Die Leiterplatte wieder in das Gehäuse schieben.
- 9. Vorderblende wieder mit den beiden in Schritt 5 entfernten Schrauben befestigen.
- 10. EXT PWR wieder mit Unterlegscheibe und Mutter sichern, Erdungsschraube anschließen, Ethernet- und Stromkabel, sowie USB-Geräte anschließen.

Die Uhr des Geräts im Fenster Gerät im Abschnitt Geräte-Info über die Weboberfläche einstellen.

## Aktualisierung der WebDAQ-Firmware

Die Firmware des Geräts ist zusammen mit dem Betriebssystem, dem Webserver und der Dokumentation in einer Softwareaktualisierungsdatei (\*.swu) gebündelt. Aktualisierungen der Firmware werden auf der Website Measurement Computing Firmware Aktualisierungen veröffentlicht und können heruntergeladen werden.

Die Datei \*.swu wird über die Weboberfläche installiert. Öffnen Sie ein Browserfenster und geben Sie **http://webdaq-xxxxxx.local/Help**ein. Dabei sind xxxxxx die hinteren 6 Ziffern der MAC-Adresse entsprechend dem Label auf der Gehäuseunterseite. Unter "Aktualisierung der WebDAQ-Firmware" finden Sie in der Hilfe oder FAQs weitere Informationen.

## Kalibrierung der Hardware

Vor Auslieferung wird an dem Gerät eine erste Werkskalibrierung durchgeführt. Wenn eine Kalibrierung erforderlich ist, senden Sie das Gerät zur Measurement Computing Corporation ein. Das empfohlene Kalibrierintervall beträgt ein Jahr.

### Inhalte

## Technische Merkmale

Alle technischen Merkmale können ohne Ankündigung geändert werden.

Typische Werte bei 0 °C bis 50 °C Umgebungstemperatur, sofern nicht anders angegeben.

## Analoge Eingänge

Table 1. Technische Merkmale Analoge Eingänge

Parameter	Bedingung	Technisches Merkmal
Anzahl der Kanäle		4
Auflösung A/D-Wandler		24 Bit
A/D-Wandlertyp		Delta-Sigma (mit analogem Vorfilter)
Abtastmodus		Simultan
Signaltyp		<ul> <li>Spannung</li> <li>Strom</li> <li>Widerstand (4- und 2-Draht)</li> <li>Widerstandsthermometer (4- und 2-Draht)</li> <li>Thermoelement</li> <li>Viertelbrücke</li> <li>Halbbrücke</li> <li>Vollbrücke</li> </ul>
Wandlungszeit (kein Kanal	Hohe Abtastrate	10 ms für alle Kanäle
im Modus Thermoelement)	Beste 60 Hz Unterdrückung	110 ms für alle Kanäle
	Beste 50 Hz Unterdrückung	130 ms für alle Kanäle
	Hohe Auflösung	500 ms für alle Kanäle
Wandlungszeit (ein oder	Hohe Abtastrate	20 ms für alle Kanäle
mehrere Kanäle im Modus Thermoelement)	Beste 60 Hz Unterdrückung	120 ms für alle Kanäle
	Beste 50 Hz Unterdrückung	140 ms für alle Kanäle
	Hohe Auflösung	510 ms für alle Kanäle
Überspannungsschutz	Klemmen 3 bis 6, beliebige Kombination	±60 V
Eingangsimpedanz	Spannung (±60 V, ±15 V, ±4 V)	1 ΜΩ
	Strom	<40 Ω
	Alle anderen Modi	>1 GΩ
Eingangsruhestrom		<1 nA
Integrale Nichtlinearität (INL)		±15 ppm
Gleichtaktunterdrückung (CMRR)	f <sub>in</sub> = 60 Hz	>100 dB
Normaltaktunterdrückung (NMRR)	Beste 60 Hz Unterdrückung	90 dB bei 60 Hz

Beste 50 Hz Unterdrückung	80 dB bei 50 Hz
Hohe Auflösung	65 dB bei 50 Hz und 60 Hz

## Eingangsbereiche

Table 2. Spezifikationen der Eingangsbereiche

Parameter	Bedingung	Technisches Merkmal
Spannung	±60 V, ±15 V, ±4 V,	±60 V, ±15 V, ±4 V, ±1 V, ±125 mV
	±1 V, ±125 mV	
Strom	±25 mA	±25 mA
4- und 2-Draht	10 kΩ, 1 kΩ	10,5 kΩ, 1,05 kΩ
Widerstand		
Thermoelement	±125 mV	±125 mV
4- und 3-Draht	Pt 1000, Pt 100	5,05 kΩ, 505 Ω
Widerstandsthermometer		
Viertelbrücke	350 Ω, 120 Ω	390 Ω, 150 Ω
Halbbrücke	±500 mV/V	±500 mV/V
Vollbrücke	±62,5 mV/V, ±7,8	±62,5 mV/V, ±7,8125 mV/V
	mV/V	

## Genauigkeit

Table 3. Spezifikationen zur Genauigkeit

Modus, Bereich	Verstärkungsfehler (Prozent vom Messwert)	Offset-Fehler (ppm vom Messbereich)
	Typisch 25 °C (±5 °C)	, –40°C bis 70 °C maximal
Spannung, ±60 V	±0,3, ±0,4	±20, ±50
Spannung, ±15 V	±0,3, ±0,4	±60, ±180
Spannung, ±4 V	±0,3, ±0,4	±240, ±720
Spannung, ±1 V	±0,1, ±0,18	±15, ±45
Spannung/Thermoelement, ±125 mV	±0,1, ±0,18	±120, ±360
Strom, ±25 mA	±0,1, ±0,6	±30, ±100
4- und 2-Draht (Hinweis 1) Widerstand, 10 k $\Omega$	±0,1, ±0,5	±120, ±320
4- und 2-Draht (Hinweis 1) Widerstand, 1 kΩ	±0,1, ±0,5	±1200, ±3200
4- und 3-Draht Widerstandsthermometer, Pt 1000	±0,1, ±0,5	±240, ±640
4- und 3-Draht Widerstandsthermometer, Pt 100	±0,1, ±0,5	±2400, ±6400
Viertelbrücke, 350 Ω	±0,1, ±0,5	±2400, ±6400
Viertelbrücke, 120 Ω	±0,1, ±0,5	±2400, ±6400
Halbbrücke, ±500 mV/V	±0,03, ±0,07	±300, ±450
Vollbrücke, ±62,5 mV/V	±0,03, ±0,08	±300, ±1000

#### WebDAQ 904 Benutzerhandbuch

Vollbrücke, ±7,8 mV/V	±0,03, ±0,08	±2200, ±8000
Genauigkeit des Sensors		±1 °C, typisch
zur		
Kaltstellenkompensation		

**Hinweis 1**. Genauigkeit des 2-Draht Widerstandsmodus ist abhängig vom Leitungswiderstand. In der Tabelle wird 0  $\Omega$  Leitungswiderstand angenommen.

### Stabilität

Table 4. Spezifikationen zur Stabilität

Messbedingungen	Verstärkungsdrift	Offset-Drift
	(ppm vom Messwert/ °C)	(ppm vom wessbereich/ C)
Spannung, ±60 V	±20	±0,2
Spannung, ±15 V	±20	±0,8
Spannung, ±4 V	±20	±3,2
Spannung, ±1 V	±10	±0,2
Spannung/Thermoelement, ±125 mV	±10	±1,6
Strom, ±25 mA	±15	±0,4
4- und 2-Draht Widerstand, 10 kΩ	±15	±3
4- und 2-Draht Widerstand, 1 kΩ	±15	±30
4- und 3-Draht Widerstandsthermometer, Pt 1000	±15	±6
4- und 3-Draht Widerstandsthermometer, Pt 100	±15	±60
Viertelbrücke, 350 Ω	±15	±120
Viertelbrücke, 120 Ω	±15	±240
Halbbrücke, ±500 mV/V	±3	±20
Vollbrücke, ±62,5 mV/V	±3	±20
Vollbrücke, ±7,8 mV/V	±3	±20

## Eingangsrauschen

Table 5. Spezifikation des Eingangsrauschens (ppm vom Messbereich $_{\rm rms}$ )

Modus, Bereich	Wandlungszeit			
	Hohe Abtastrate	Beste 50 Hz Unterdrückung	Beste 60 Hz Unterdrückung	Hohe Auflösung
Spannung, ±60 V	7,6	1,3	1,3	0,5
Spannung, ±15 V	10,8	1,9	1,9	0,7
Spannung, ±4 V	10,8	2,7	2,7	1,3
Spannung, ±1 V	7,6	1,3	1,3	0,5
Spannung/Thermoelement, ±125 mV	10,8	1,9	1,9	1,0
Strom, ±25 mA	10,8	1,9	1,9	1,0
4- und 2-Draht Widerstand, 10 kΩ	4,1	1,3	0,8	0,3
4- und 2-Draht Widerstand, 1 kΩ	7,1	1,8	1,2	0,7
4- und 3-Draht Widerstandsthermometer, Pt 1000	7,6	1,7	1,1	0,4
4- und 3-Draht Widerstandsthermometer, Pt 100	10,8	1,9	1,9	0,9
Viertelbrücke, 350 Ω	5,4	1,0	1,0	0,7
Viertelbrücke, 120 Ω	5,4	1,0	1,0	0,7
Halbbrücke, ±500 mV/V	3,8	0,5	0,5	0,2
Vollbrücke, ±62,5 mV/V	5,4	1,0	1,0	0,8
Vollbrücke, ±7,8 mV/V	30	4,7	4,7	2,3

## Speisespannung

Table 6. Spezifikationen der Speisespannung Halb- und Vollbrücke

Messbedingungen	Messwiderstand (Ω)	Speisespannung (V)
Halbbrücke	700	2,5
	240	2,0
Vollbrücke	350	2,7
	120	2,2

Table 7. Spezifikationen zur Speisespannung für Widerstand, Widerstandsthermometer und Viertelbrücke

Messwiderstand (Ω)	Speisespannung (mV)
120	50
350	150
1000	430
10.000	2200

## Digitaler Eingang/Ausgang

Parameter	Technisches Merkmal
Digitaltyp	CMOS-Eingang (Schmitt-Trigger)/Open-Drain-Ausgang
Anzahl der I/O	Ein Port mit 4 Bit
Konfiguration	Jedes Bit kann unabhängig als Eingang oder Ausgang konfiguriert werden
Einschaltzustände	Beim Einschalten als Eingang definiert
Pull-up-Konfiguration	Jedes Bit wird mit einem 100-k $\Omega$ -Widerstand auf 5 V hochgezogen
Eingangsfrequenzbereich	DC – 10 kHz (Hinweis 2)
Schwellwert	1,9 V min., 3,6 V max.
Eingangsspannung für High	
Schwellwert	2,3 V max., 1,0 V min.
Eingangsspannung für Low	
Hysterese Schmitt-Trigger	0,6 V min., 1,7 V max.
Maximalwert	15 V max.
Eingangsspannung	
Minimalwert	-0,5 V absoluter Mindestwert
Eingangsspannung	0 V empfohlener Mindestwert
Ausgangsspannungsbereich	0 V bis +5 V (kein externer Pull-up-Widerstand)
	0 V bis +15 V max. (Hinweis 3)
Fehlerstrom (Ausgang	10 μA max.
ausgeschaltet)	
Ausgang, Senkstrom	100 mA max. (kontinuierlich) pro Ausgangspin
Ausgangswiderstand	1,6 Ω
(Transistor ein) (Drain-zu-	
Quelle)	

Table 8. Technische Merkmale digitaler Eingang/Ausgang

**Hinweis 2**. Wird ein Signal mit einer höheren Frequenz als in der Spezifikation angegeben angelegt, kann sich dies negativ auf die Systemleistung auswirken und zu Fehlern führen.

**Hinweis 3**. Der externe Pull-up-Widerstand wird zwischen dem digitalen Ausgangsbit und einer externen Stromquelle angeschlossen. Wird ein externer Pull-up-Widerstand angeschlossen, wird er parallel mit dem internen 100-kΩ-Pull-up-Widerstand des entsprechenden digitalen Eingangs-/Ausgangsbits und der internen 5-V-Stromversorgung geschaltet. Der Wert des externen Pull-up-Widerstands und der daraus resultierenden Pullup-Spannung an der Last muss genau festgelegt werden.

## Netzwerk

## **Ethernet-Anschluss**

Table 9. Technische Merkmale Ethernet-Anschluss

Parameter	Technisches Merkmal
Ethernet-Typ	100 Base-TX
	10 Base-T
Übertragungsraten	10/100 Mbps, mit Autonegotiation
Stecker	RJ-45, 8-polig
Kabellänge	100 Meter (328 feet) max.
	Auf CE-Kompatibilität wurde eine maximale Länge von 3 Metern (9,84 feet) getestet
Weitere Parameter	Unterstützt HP Auto-MDIX

## Netzwerkkonfiguration

Table 10. Netzwerkkonfiguration

Parameter	Technisches Merkmal
Netzwerk-IP- Konfiguration	DHCP, Link-Local, statisch DHCP kann durch den Nutzer deaktiviert werden, es kann eine statische IP-Adresse zugewiesen werden Ist DHCP aktiviert, erhält aber keine IP-Adresse, greift das Gerät auf Link-Local zurück und fordert die IP-Adresse 169.254.100.100 an.
Netzwerk- Gerätename	Der Name wird zur Erkennung des Gerätes mit mDNS (zero-conf) verwendet. Dieser Name kann über die Weboberfläche geändert werden.
Auflösung des Netzwerknamens	Durch mDNS
Benutzerkonten	Es gibt zwei fest installierte Benutzerkonten: <ul> <li>admin</li> <li>share</li> </ul>
	Diese Konten (Groß-/Kleinschreibung beachten) können nicht über die Weboberfläche geändert werden.

### Werkseinstellungen

Table 11. Werkseinstellungen

Parameter	Technisches Merkmal
Werkseinstellung IP-Adresse	192.168.0.101
Werkseinstellung Subnetzmaske	255.255.255.0
Werkseinstellung Gateway	192.168.0.1
Werkseinstellung DHCP	DHCP + Link-Local-fähig
Werksseitiges Passwort des Benutzers 'admin'	admin Passwörter (Groß-/Kleinschreibung beachten) können über die Weboberfläche geändert werden.
Werksseitiges Passwort des Benutzers 'share'	share Passwörter (Groß-/Kleinschreibung beachten) können über die Weboberfläche geändert werden.
Werkseinstellung Gerätename	webdaq-xxxxx, wobei xxxxxx die hinteren 6 Ziffern der MAC-Adresse sind (siehe Aufkleber auf der Geräteunterseite).

**Hinweis 4**. Werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt, dann werden freigegebene Ordner oder zugeordnete Laufwerke zurückgesetzt.

## **Prozessor/Speicher**

Table 12. Technische Merkmale Prozessor/Speicher

Parameter	Technisches Merkmal
Mikroprozessor	Typ: Quad core Broadcom BCM2837
	Geschwindigkeit: 1,2 GHz
Speicher	RAM: 1 GB LPDDR2
	Flash: 4 GB eMMC (3 GB für die Speicherung von Nutzerdaten)

## **USB-Anschlüsse**

Table 13. Technische Merkmale USB

Parameter	Technisches Merkmal
Anzahl der USB-	Zwei
Anschlüsse	
USB-Typ	USB 2.0 (Hi-Speed)
Gerätekompatibilität	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0

**Hinweis 5**. Über die USB-Anschlüsse können Speichergeräte und ein freigegebener WLAN-Adapter angeschlossen werden.

## **SD-Karteneinschub**

Table 14. Technische Merkmale SD-Karte

Parameter	Technisches Merkmal
Art der	SD, SDHC, SDXC, MMC, TransFlash
Speicherkarte	

Unterstützte Dateisysteme

## LED-Anzeigen

Table 15. LED-Status – normaler Betrieb

Bezeichnung	Status	Beschreibung
1: POWER	Leuchtet gelb	Gerät fährt hoch
	Leuchtet grün	Gerät erfolgreich hochgefahren
	Blinkt gelb	Gerät fährt herunter
	Aus	Gerät ist aus
2: STATUS	Blinkt gelb	Gerät richtet Hardware ein
	Leuchtet grün	Einrichtung der Hardware ist abgeschlossen
	Blinkt grün (100 ms ein, 2 s aus)	Wartet auf Erfüllung der Startbedingung des Ablaufplanes (Hinweis 6)
	Blinkt schnell	Konfigurierte Startbedingung für den Ablaufplan ist erfüllt, wartet auf Erfüllung der Startbedingung für den Job. (Hinweis 6)
	Blinkt grün	Konfigurierte Startbedingung ist erfüllt – der Job läuft. (Hinweis 6)
	Aus	Gerät ist aus
3: ERROR	Blinkt gelb	Fehler festgestellt. LED blinkt auch, wenn in der Software konfiguriert wurde, den Fehler zu ignorieren. Der Fehlerstatus erlischt, wenn der nächste Ablaufplan startet.
	Aus	Kein Fehler festgestellt oder das Gerät ist aus
4: MEDIA	Blinkt gelb	Daten sollen auf einem externen Medium gespeichert werden, der Job wurde aber noch nicht gestartet. Das Medium kann über die Taste nicht ausgeworfen werden.
	Leuchtet gelb	Externes Medium befindet sich im SD-Karteneinschub oder am USB-Anschluss
	Blinkt grün	Speicherung auf externer SD-Karte oder USB-Speichermedium
	Leuchtet grün	Medium wurde über die Funktionstaste sicher getrennt, befindet sich aber noch im Gerät.
	Aus	Kein externes Medium entdeckt oder das Gerät ist aus.

**Hinweis 6**. Mit der Software des WebDAQ können Einstellungen für das Starten und Stoppen von Jobs und Ablaufplänen vorgenommen werden.

Table 16. LED-Status – Softwareaktualisierung

LED	Status	Beschreibung		
Alle LEDs	Leuchten gelb	Softwareaktualisierung beginnt		
1. POWER	Blinkt gelb	Softwareaktualisierung läuft		
2. STATUS	Blinkt grün	Aktualisierungsdatei wurde gefunden, Gerät wird aktualisiert		
	Blinkt gelb	Aktualisierungsdatei wurde nicht gefunden, Medium mit Aktualisierungsdatei anschließen		
3. ERROR	Blinkt grün	Aktualisierung erfolgreich, Gerät wird in ca. 5 Sekunden neu gestartet		
	Blinkt gelb	Aktualisierung fehlgeschlagen, erneut versuchen		

## Tasten

Table 17. Technische Merkmale Tasten

Taste	Bezeichnung	Beschreibung			
Ein/Aus	POWER	Steckbrücke W1 installiert (Werkseinstellung) (Hinweis 7)			
		<ul> <li>Bei ausgeschaltetem Gerät: kurz drücken schaltet das Gerät ein</li> <li>Bei eingeschaltetem Gerät:</li> </ul>			
		<ul> <li>Ungefähr 1 Sekunde drücken schaltet das Gerät ab. Lassen Sie die Taste los, sobald die POWER LED gelb blinkt</li> </ul>			
		<ul> <li>Drücken und ungefähr 4 Sekunden halten schaltet die Stromversorgung des Gerätes ab.</li> </ul>			
		Steckbrücke W1 entfernt (Hinweis 7):			
		<ul> <li>Gerät bleibt solange eingeschaltet, wie es mit der Stromversorgung verbunden ist</li> <li>Ungefähr 1 Sekunde drücken startet das Gerät neu. Lassen Sie die Taste los, sobald die POWER LED gelb blinkt.</li> </ul>			
Funktionstaste	FUNC	Doppelte Funktion:			
		<ul> <li>Auswerfen oder sicheres Trennen von Medien f ür die sichere Entfernung aus dem Ger ät (Standard)</li> </ul>			
		<ul> <li>Die Funktion ist deaktiviert, wenn ein Job das externe Medium verwendet.</li> </ul>			
		<ul> <li>Die MEDIA-LED leuchtet grün, wenn alle Medien getrennt sind, sich aber noch im Gerät befinden.</li> </ul>			
		<ul> <li>Eine Erfassung starten oder stoppen; Konfiguration über die Weboberfläche ist erforderlich.</li> </ul>			
Taste zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	CONFIG RESET	Setzt die Netzwerkeinstellungen auf die werksseitigen Werte zurück. Beachten Sie die Tabelle Werkseinstellungen.			

Hinweis 7. Im Platinenlayout ist markiert, wo sich die Steckbrücke W1 befindet.

## Masseanschluss

Table 18. Technische Merkmale Masseanschluss

Taste	Bezeichnung	Beschreibung	
Masseanschluss	#6-32	Anschluss über 6-32-Masseschraube	

## Stromversorgung

Parameter	Beschreibung	Technisches Merkmal
Eingangsspannung	Mittelleiter positiv	6 VDC bis 16 VDC
Eingangsleistung		4 W typ., 10 W max.
Externes Netzteil	ArtNr. PS- 9V1AEPS230V (Hinweis 8)	Phihong PSC15R-090 15 W Netzteil im Lieferumfang. 9 Volt, 1,67 A, 110 VAC bis 240 VAC Eingangsbereich erforderlich
Verhalten der Stromversorgung	Steckbrücke W1 installiert (Werkseinstellung)	Stromversorgung schaltet mit der Power-Taste; Gerät kann seine Stromversorgung trennen und sich ausschalten. Gerät kann den Betrieb nach einer Stromunterbrechung nicht autonom aufnehmen.
	Steckbrücke W1 entfernt	Bei angeschlossener Stromversorgung ist das Gerät immer eingeschaltet. Die Power-Taste funktioniert nur als Neustart- Taste.
Batterie		1x 3 V Lithium-Knopfzellen-Batterie erforderlich für die Uhr, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
Batterieaustausch		Panasonic BR-1225 3V Lithium-Knopfzellen-Batterie oder gleichwertig; austauschbar. Die Anleitung zum Austausch finden Sie im Abschnitt Austausch der Batterie.

Table 19. Technische Merkmale Stromversorgung

Hinweis 8. Falls Sie ein anderes Netzteil verwenden, stellen Sie sicher, dass der Mittelleiter positiv ist.

## Mechanische Eigenschaften

Table 20. Mechanische Eigenschaften

Parameter	Technisches Merkmal
Abmessungen	158,8 × 146,1 × 38,1 mm (6,25 × 5,75 × 1,50 in.)
$(L \times B \times H)$	179,4 × 146,1 × 38,1 mm (7,06 × 5,75 × 1,50 in.) mit Federklemmleiste
Gewicht	680 g (1,50 lb)

## Umgebungsbedingungen

## Table 21. Umgebungsbedingungen

Parameter	Technisches Merkmal
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis 50 °C
Lagertemperaturbereich	-40 °C bis 85 °C
Schutzart	IP30
Feuchte im Betrieb	10% bis 90% rel. Feuchte, nicht kondensierend
Feuchte bei Lagerung	5% bis 95% RH, rel. Feuchte, nicht kondensierend
Maximale Höhe	2.000 m (6.562 ft)
Verschmutzungsgrad	2

Hinweis 9. WebDAQ 904 ist für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen.

## Schutzspannungen

Es dürfen nur Spannungen innerhalb des hier angegebenen Bereiches angeschlossen werden.

Table 22. Technische Sicherheitsmerkmale

Parameter	Beschreibung	Technisches Merkmal	
Isolierung Kanal- zu-Masse	Kontinuierlich	60 VDC für die analogen Eingänge, 15 VDC für DIO, Messkategorie I	
	Widerstand	60 VDC, verifiziert durch einen 5-sekündigen dielektrischen Widerstandstest	
Isolierung Kanal- zu-Kanal	Kontinuierlich	60 VDC für die analogen Eingänge, 15 VDC für DIO, Messkategorie I	
	Widerstand	60 VDC, verifiziert durch einen 5-sekündigen dielektrischen Widerstandstest	

Messkategorie I gilt für Messungen an Stromkreisen, die nicht mit dem lokalen Verteilersystem unter Netzspannung verbunden sind. Netzspannung bezeichnet ein elektrisches Verteilersystem, das lebensgefährlich sein kann. Die Messkategorie I ist für Spannungsmessungen an besonders geschützten Sekundärschaltkreisen geeignet. Solche Spannungsmessungen umfassen Signalpegel, spezielle Ausrüstungen, Teile von Ausrüstungen mit begrenzter Leistungsaufnahme, Schaltkreise von regulierten Niederspannungsquellen, sowie Elektronik.

Die Messkategorien I und 0 sind gleichwertig. Diese Prüf- und Messstromkreise beschreiben Stromkreise, die nicht für eine direkte Verbindung mit dem lokalen Verteilersystem unter Netzspannung der Messkategorien II, III oder IV vorgesehen sind.

**Vorsicht!** WebDAQ 904 darf nicht an Signale der Messkategorien II, III oder IV angeschlossen oder für deren Messung verwendet werden.

## Signalanschluss

Table 23. Signalanschlüsse

Parameter	Technisches Merkmal
Anschlussarten	<ul> <li>Vier 6-polige Federklemmleisten für die analogen Signale</li> <li>6-polige Schraubklemmleiste für die digitalen Signale</li> </ul>
Klemmenverdrahtung	<ul> <li>Federklemmen: 18 bis 28 AWG Kupferleiter, 7 mm (0,28 in.) vom Ende abisoliert.</li> <li>Schraubklemmen: 14 bis 30 AWG Kupferleiter, 5 bis 6 mm (0,20 bis 0,24 in.) vom Ende abisoliert.</li> </ul>

## Federklemmen

Klemmennummer	Signalbezeichnung	Signalbeschreibung
1	—	Kein Anschluss
2	—	Kein Anschluss
3	EX+/CH+ (Hinweis 10)	Positive Speisespannung oder Eingangssignal
4	CH+	Positives Eingangssignal
5	EX-/CH- (Hinweis 10)	Negative Speisespannung oder Eingangssignal
6	CH-	Negatives Eingangssignal

Table 24. Signalbezeichnungen an den Federklemmen

**Hinweis 10**. In Abhängigkeit vom Eingangstyp sind Klemmen 3 und 5 entweder Speisespannungen oder Eingangssignale.

Table 25. Zuordnung der Federklemmen nach Eingangstyp

Signaltyp	Anschlussklemme					
	1	2	3	4	5	6
Spannung	—	—	—	CH+	CH-	—
Strom	—	—	CH+	—	CH-	—
4-Draht Widerstand	—	—	EX+	CH+	EX-	CH-
2-Draht Widerstand	—	—	CH+	—	CH-	—
Thermoelement	—	-	—	CH+	CH-	—
4-Draht	—	-	EX+	CH+	EX-	CH-
Widerstandsthermometer						
3-Draht	—	—	EX+	—	EX-	CH-
Widerstandsthermometer						
Viertelbrücke	—	—	CH+	—	CH-	—
Halbbrücke	—	_	EX+	CH+	EX-	—
Vollbrücke	_	_	EX+	CH+	EX-	CH-

### Schraubklemmen

Table 26. Pinbelegung Schraubklemmen

Klemme			Klemme		
#	Bezeichnung	Verwendung	#	Bezeichnung	Verwendung
1	GND	Digitaler Ground	4	DIO2	Digitales Bit 2
2	DIOO	Digitales Bit 0	5	DIO3	Digitales Bit 3
3	DIO1	Digitales Bit 1	6	GND	Digitaler Ground

Inhalte

## EU-Konformitätserklärung

EU-Konformitätserklärung Entsprechend ISO/IEC 17050-1:2010 Hersteller: Measurement Computing Corporation

Adresse: 10 Commerce Way Norton, MA 02766 USA

Produktkategorie: Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte. Datum und Ort der Veröffentlichung: 31. Mai 2017, Norton, Massachusetts USA Nummer des Testberichtes: EMI7018.17

Measurement Computing Corporation erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt

WebDAQ 904

konform zu den relevanten Harmonisierungsvorschriften der Union ist und den wesentlichen Anforderungen der folgenden geltenden Europäischen Richtlinien entspricht:

Richtlinie 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) Richtline (EU) 2015/863 zur Änderung von Anhang II der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

Die Konformität wird beurteilt anhand folgender Normen:

EMV

Emissionen:

- EN 61326-1:2013 (IEC 61326-1:2012), Klasse A
- EN 55011:2009 + A1:2010 (IEC CISPR 11:2009 + A1:2010), Gruppe 1, Klasse A

Immunität:

- EN 61326-1:2013 (IEC 61326-1:2012), kontrollierte EM-Umgebungen
- EN 61000-4-2:2008 (IEC 61000-4-2:2008)
- EN 61000-4-3:2010 (IEC61000-4-3:2010)
- EN 61000-4-4:2012 (IEC61000-4-4:2012)
- EN 61000-4-5:2014 (IEC61000-4-5:2014)
- EN 61000-4-6:2013 (IEC61000-4-6:2013)
- EN 61000-4-11:2004 (IEC61000-4-11:2004)

## Umweltschutz:

Produkte, die am oder nach dem Datum der Veröffentlichung dieser Konformitätserklärung hergestellt wurden, enthalten keine regulierten Stoffe in Konzentrationen und Anwendungen, die durch die RoHS-Richtlinie nicht zugelassen sind.

Carl Haapaoja, Director of Quality Assurance

### Inhalte

Measurement Computing GmbH Im Weilerlen 10 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland Telefon: +49 7142 9531-0 mccdaq.de/support